



[www.hausnummervier.de](http://www.hausnummervier.de)

# DIY Anleitung Heizkörperverkleidung

## Heizkörperverkleidung



### Material:

- 1 Wandregal LOGGIA weiß  
B 80 x T 15 x H 4 cm
- 24 Rechteckleisten aus  
Kiefernholz  
L 120 cm x B 3 cm x H 5 cm
- 1 Dose Alpina Möbellack weiß  
extra matt
- 1 Flasche Holzleim schnell  
trocknend
- ca. 30 kleine Holzschrauben
- 4 kleine Metallwinkel
- 2 lange Stahlnägel

### Arbeitszeit:

Ca. 1 Stunde Zusammenbau

Ca. 5 Stunden Lackieren (mit Pausen zum Trocknen der Farbschichten)

### Anleitung:

1. Die Leisten mit Holzleim und kleinen Holzschrauben von innen an dem unteren Teil des Regals befestigen. Damit das Ganze einen stabileren Halt bekommt, dann noch von innen oben und unten jeweils eine Leiste horizontal an die vertikalen Leisten angeschraubt. So beulen sich die Leisten nicht nach innen oder außen, und das Ganze ist in sich stabil.
2. Anschließend die Leisten mit Alpina-Möbellack weiß extramatt von innen und außen streichen. Damit es richtig deckt und schön gleichmäßig aussieht, die Farbe in zwei Schichten auftragen. Vor jedem Auftrag die erste Schicht gut durchtrocknen lassen.
3. Wandbefestigung: Das Regal hat an der hinteren Seite Löcher für Schrauben zum Aufhängen. Auf Höhe und im Abstand der Löcher zwei lange Stahlnägel in die Wand schlagen und das Regal anschließend darüber schieben. So kann es nicht verrutschen oder umfallen und trotzdem kann man es jederzeit problemlos abnehmen (wenn zum Beispiel der Heizungsableser kommt).